












**GL701**  
**GL710**  
**GL716**  
**GL720**  
**GL741**

402011 - 33 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)





## Destinația de utilizare

Trimmerul Black & Decker a fost conceput pentru tunderea și finisarea marginilor de gazon și pentru cosirea ierbii în spații restrânse. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

## Instrucțiuni de siguranță

**Avertisment!** Atunci când utilizați aparate alimentate de la rețeaua electrică, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale și deteriorare a materialelor.

- ◆ Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
- ◆ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

## Utilizarea aparatului dvs.

Fiți întotdeauna atenți atunci când utilizați acest aparat.

- ◆ Utilizați întotdeauna ochelari sau vizoare de protecție.
- ◆ Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucțiunile să utilizeze aparatul.
- ◆ Nu permiteți copiilor sau animalelor să se apropie de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul de alimentare.
- ◆ Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este folosit în apropierea copiilor.
- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
- ◆ Acest aparat nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
- ◆ Utilizați acest aparat numai în condiții de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.
- ◆ Utilizați exclusiv în spații uscate. Nu permiteți udarea aparatului.
- ◆ Nu scufundați aparatul în apă.
- ◆ Nu desfaceți carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
- ◆ Nu operați aparatul în atmosfere explozive,

cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.

- ◆ Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecherelor sau a cablurilor, nu trageți niciodată de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.

## Siguranța terților

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

## După utilizare

- ◆ Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat și nu la îndemâna copiilor.
- ◆ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
- ◆ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziționat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de viteză și direcție.

## Inspekția și reparațiile

- ◆ Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificați dacă există componente rupte sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
- ◆ Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- ◆ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.
- ◆ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

## Utilizarea unui cablu prelungitor

Utilizați întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a acestui aparat (consultați specificația tehnică). Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber și trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm<sup>2</sup> de

până la 30 m fără a afecta performanța produsului. Înainte de utilizare, inspectați cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare, uzură și îmbătrânire.

Înlocuiți cablul prelungitor dacă este deteriorat sau defect.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

### Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru trimmerele electrice de tuns iarba

**Avertisment!** Elementele de tăiat vor continua să se rotească după ce motorul este oprit.

- ◆ Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea adecvată a aparatului.
- ◆ Înainte de utilizare, verificați pentru a depista semne de deteriorare, îmbătrânire și uzură pe cablul de alimentare și pe cablul prelungitor. În cazul în care un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectați-l imediat de la rețeaua electrică principală. **NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA ALIMENTAREA.**
- ◆ Nu utilizați aparatul în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
- ◆ Purtați pantofi duri sau cizme pentru a vă proteja picioarele.
- ◆ Purtați pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele.
- ◆ Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă traseul de tuns iarba este lipsit de bețe, pietre, sârme și orice alte obstacole.
- ◆ Utilizați aparatul numai în poziție verticală, cu firul de tăiat aproape de sol. Nu porniți niciodată aparatul în altă poziție.
- ◆ Deplasați-vă încet atunci când utilizați aparatul. Aveți grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este umedă și alunecoasă.
- ◆ Nu lucrați pe pante abrupte. Lucrați transversal pe pante, nu în sus și în jos.
- ◆ Nu traversați niciodată alei sau străzi din piatră cu aparatul în funcțiune.
- ◆ Nu atingeți niciodată firul de tăiat în timp ce aparatul este în funcțiune.
- ◆ Nu așezați aparatul pe jos până când firul de tăiat nu s-a oprit complet.
- ◆ Utilizați exclusiv tipul adecvat de fir de tăiat. Nu utilizați niciodată fir metalic sau fir de pescuit.
- ◆ Fiți atenți să nu atingeți lama de tăiat a firului.
- ◆ Aveți grijă să țineți cablul de alimentare departe de firul de tăiat. Fiți întotdeauna atenți la poziția cablului.

- ◆ Țineți întotdeauna mâinile și picioarele la distanță de firul de tăiat, mai ales atunci când porniți motorul.
- ◆ Înainte de a utiliza aparatul și după orice fel de impact, verificați aparatul pentru a depista semnele de uzură sau deteriorare și reparați-l dacă este necesar.
- ◆ Nu operați niciodată aparatul dacă acesta prezintă apăratori deteriorate sau dacă nu are apărătorii montate.
- ◆ Aveți grijă să evitați vătămările cauzate de orice dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea firului aparatului. După prelungirea unui fir nou de tăiat, readuceți întotdeauna aparatul în poziția normală de funcționare înainte de a-l reporni.
- ◆ Asigurați-vă întotdeauna că fantele de ventilație nu prezintă reziduuri.
- ◆ Nu utilizați trimmerul de tuns iarba (marginile gazonului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
- ◆ Țineți cablurile prelungitoare la distanță de elementele de tăiat.

### Etichetele prezente pe aparat

Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:



Citiți manualul înainte de utilizare.



Purtați ochelari sau vizoare de protecție în timpul utilizării acestui aparat.



Țineți persoanele și animalele la o distanță de cel puțin 6 m față de zona de lucru.



Nu expuneți aparatul la ploaie sau umiditate ridicată.

### Siguranța electrică



Acest aparat prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.

## Descriere

Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner
3. Opritor cablu
4. Intrare alimentare
5. Mâner secundar
6. Buton de reglare
7. Tub
8. Apărătoare
9. Lama firului de tăiat
10. Carcasă bobină
11. Fir de tăiat
12. Ghidaj margine

## Asamblare

**Avertisment!** Înainte de asamblare, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.

### Montarea apărătorii (fig. A)

- ◆ Scoateți șuruburile hexagonale (13) de pe capăt (14).
- ◆ Poziționați apărătoarea (8) pe aparat conform ilustrației.
- ◆ Apăsăți ferm apărătoarea până când face clic.
- ◆ Fixați apărătoarea cu ajutorul șuruburilor hexagonale.
- ◆ Strângeți șuruburile hexagonale folosind cheia hexagonală (15) din dotare.

**Avertisment!** Nu utilizați niciodată aparatul dacă apărătoarea nu este montată corespunzător.

### Deblocarea firului de tăiat

În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe carcasa bobinei.

- ◆ Îndepărtați banda care fixează firul de tăiat (11) pe carcasa bobinei (10).

### Conectarea aparatului la rețeaua electrică

- ◆ Conectați fișa mamă a unui cablu prelungitor adecvat la intrarea de alimentare (4).
- ◆ Treceți cablul prin opritorul de cablu (3).
- ◆ Introduceți ștecherul într-o priză electrică.

**Avertisment!** Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber.

### Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste

riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ **Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mişcare.**
- ◆ **Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.**
- ◆ **Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.**
- ◆ **Afectarea auzului.**
- ◆ **Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF.)**

## Utilizare

**Avertisment!** Lăsați unealta să funcționeze în propriul său ritm. Nu supraîncărcați.

### Setarea aparatului în modul tuns sau finisare margini (fig. B - D)

Aparatul poate fi utilizat în modul tuns, conform ilustrației din fig. B sau în modul de finisare a marginilor pentru a tunde iarba care depășește conturul marginilor de gazon și rondurile de flori, conform ilustrației din fig. C.

### Modul tuns (fig. B și D)

Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să fie în poziția ilustrată în fig. B. În caz contrar:

- ◆ Apăsăți butonul de reglare (6).
- ◆ Rotiți tubul (7) în timp ce eliberați butonul.
- ◆ Atunci când capătul se află în poziția corespunzătoare, butonul se va fixa.

Notă: Tubul se va roti într-o singură direcție.

### Modul finisare margini (fig. C și D)

Pentru modul de finisare a marginilor, capătul de tuns trebuie să fie în poziția ilustrată în fig. C. În caz contrar:

- ◆ Apăsăți butonul de reglare (6).
- ◆ Rotiți tubul (7) în timp ce eliberați butonul.
- ◆ Atunci când capătul se află în poziția corespunzătoare, butonul se va fixa.

**Notă:** Tubul se va roti într-o singură direcție.

## Reglarea înălțimii aparatului (fig. D)

Acest aparat dispune de un mecanism telescopic care vă permite să îl setați la o înălțime confortabilă. Există trei setări pentru înălțime.

Pentru a regla înălțimea, procedați după cum urmează:

- ◆ Apăsați butonul de reglare (6).
- ◆ Trageți ușor tubul (7) în afara carcasei motorului (16) la înălțimea dorită, eliberând în același timp butonul.
- ◆ Atunci când tubul se află în poziția corespunzătoare, butonul se va fixa.

## Pornirea și oprirea

- ◆ Pentru a porni aparatul, apăsați maneta de declanșare (1).
- ◆ Pentru a opri aparatul, eliberați maneta de declanșare.

**Avertisment!** Nu încercați niciodată să blocați maneta de declanșare în poziția pornit.

## Sfaturi pentru utilizarea optimă

### Generalități

- ◆ Pentru a obține rezultate optime, tundeți numai iarbă uscată.

### Tunderea ierbii

- ◆ Țineți aparatul conform ilustrației din fig. B.
- ◆ Balansați ușor trimmerul dintr-o parte în alta.
- ◆ Atunci când cosiți iarbă mare, lucrați în etape, începând de la vârf.  
Cosiiți câte puțin pe rând.
- ◆ Țineți aparatul la distanță de obiectele dure și de plantele delicate.
- ◆ Dacă aparatul începe să funcționeze încet, reduceți sarcina.

### Finisarea marginilor

Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe margini mai late de 50 mm.

- ◆ Nu folosiți aparatul pentru a crea margini.  
Pentru a crea marginile folosiți o cazma specială.
- ◆ Dirijați aparatul conform ilustrației din fig. C.
- ◆ Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinați ușor aparatul.

## Montarea unei bobine noi cu fir de tăiat (fig. E și G)

Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanții Black & Decker (nr. piesă A6495).

- ◆ Țineți clapetele (17) apăsați și scoateți capacul bobinei (18) din carcasă (10).
- ◆ Scoateți bobina goală (19) din carcasă.
- ◆ Îndepărtați murdăria și iarba rămasă pe capacul și carcasa bobinei.
- ◆ Poziționați noua bobina în carcasa bobinei, cu liniile așezate în fante (23) (fig. F).
- ◆ Introduceți capetele firului prin ochiurile corespunzătoare (20) din carcasă (10). Trageți de firul slăbit până când iese din fante (23) (fig. G).
- ◆ Aliniați clapetele (17) de pe capacul bobinei cu orificiile de ieșire (21) din carcasă.
- ◆ Împingeți capacul (18) pe carcasă (10) până când face clic pe poziție.

**Notă:** Asigurați-vă că este poziționat capacul și ascultați până când auziți două clicuri pentru a fi siguri că ambele clapete (17) sunt poziționate corect.

**Avertisment!** Dacă firele de tăiat depășesc lama de tăiat (9), tăiați-le astfel încât să ajungă până la lamă.

## Înfășurarea unui fir nou pe o bobină goală (fig. H - J)

Puteți înfășura un fir nou de tăiat pe o bobină goală.

Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanții Black & Decker (nr. piesă A6171).

- ◆ Scoateți bobina goală din aparat, conform indicațiilor menționate anterior.
- ◆ Îndepărtați orice fir de tăiat rămas pe bobină.
- ◆ Înfășurați mai întâi un fir nou pe partea superioară a bobinei:
  - Introduceți 2 cm de fir de tăiat într-unul din fantele din secțiunea superioară a bobinei, conform ilustrației.
  - Înfășurați firul de tăiat pe bobină în direcția indicată de săgeată. Asigurați-vă că înfășurați firul în mod ordonat și în straturi. Nu îl intercalați.
  - Atunci când firul de tăiat înfășurat ajunge la adâncituri (22), tăiați-l.
  - Introduceți temporar firul în fantele (23) de pe o parte a bobinei, conform ilustrației.

- ◆ Repetați procedura de mai sus pentru al doilea fir de tăiat din secțiunea inferioară a bobinei. Poziționați firul în fantele neutilizate (23).
- ◆ Procedați conform indicațiilor menționate anterior pentru a fixa bobina pe aparat. Nu uitați să eliberați firul de tăiat din fantele de fixare (23).

**Avertisment!** Utilizați exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca Black & Decker. Asigurați-vă că există fir de tăiat în ambele secțiuni ale bobinei.

### Înlocuirea ștecherului de alimentare de la rețeaua principală de energie (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare de la rețeaua principală de energie:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- ◆ Conectați cablul albastru la borna neutră.

**Avertisment!** Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguranță recomandată: 5 A.

### Depanare

Dacă unealta dvs. pare să nu funcționeze corespunzător, urmați instrucțiunile de mai jos. Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să contactați agentul de reparații Black & Decker local.

**Avertisment!** Înainte de a continua, deconectați unealta.

### Aparatul funcționează încet

- ◆ Verificați dacă carcasa bobinei se poate mișca nestingherit. Curățați-o dacă este necesar.
- ◆ Verificați ca firul de tăiat să nu iasă mai mult de 11 cm din carcasa bobinei. În acest caz, tăiați-l astfel încât să ajungă doar până la lama de tăiat.

### Alimentarea automată cu fir nu funcționează

- ◆ Țineți clapetele apăsate și scoateți capacul bobinei din carcasă.
- ◆ Trageți firul de tăiat până când iese 11 cm din carcasă. Dacă rămâne fir insuficient pe bobină, instalați o nouă bobină de fir de tăiat conform indicațiilor menționate anterior.

- ◆ Aliniați clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile de ieșire din carcasă.
- ◆ Împingeți capacul pe carcasă până când face clic pe poziție.

- ◆ Dacă firul de tăiat depășește lama de tăiat, tăiați-l astfel încât să ajungă până la lamă.

Dacă alimentarea automată cu fir nu funcționează sau dacă bobina este blocată, încercați următoarele sugestii:

- ◆ Curățați cu atenție capacul și carcasa bobinei.
- ◆ Scoateți bobina și verificați dacă maneta se poate mișca liber.
- ◆ Scoateți bobina și desfășurați firul de tăiat, apoi înfășurați-l din nou în mod ordonat, conform indicațiilor menționate anterior. Înlocuiți bobina conform instrucțiunilor.

### Întreținerea

Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei și de curățarea în mod regulat.

**Avertisment!** Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:

- ◆ Opriti și deconectați de la priză aparatul/unealta.
- ◆ Sau opriti și scoateți bateria din aparat/unealtă dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
- ◆ Sau descărcați complet bateria dacă este plină și apoi opriti unealta.
- ◆ Deconectați încărcătorul înainte de curățarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operație de întreținere în afara curățării în mod regulat.
- ◆ Curățați în mod regulat fantele de ventilare de pe aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Curățați în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solvenți.
- ◆ Deschideți în mod regulat mandrina (dacă este montată) și îndepărtați praful din interior.

## Protejarea mediului înconjurător



Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea separată pentru acest produs.



Colectarea separată a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și re folosirea materialelor.

Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Black & Decker pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Specificație tehnică

		GL701 TIP 3-5	GL710 TIP 3-5	GL716 TIP 3-5
Tensiune de intrare	V <sub>C.A.</sub>	230	230	230
Putere absorbită	W	550	520	580
Viteză în gol	min <sup>1</sup>	6.500	6.500	6.500
Greutate	kg	3,2	3,2	3,2

		GL720 TIP 3-5	GL741 TIP 3-5
Tensiune de intrare	V <sub>C.A.</sub>	230	230
Putere absorbită	W	600	700
Viteză în gol	min <sup>1</sup>	6.500	6.500
Greutate	kg	3,2	3,2

Valoare vibrație ponderată mână/braț conform cu EN 786:

= 7,5 m/s<sup>2</sup>, Incertitudine (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Declarația de conformitate CE

DIRECTIVA UTILAJE  
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR



GL701/GL710/GL716/GL720/GL741

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele:

98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de la 29 dec. 2009), EN 60335-1, EN 60335-2-91

2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L ≤ 50 cm, Anexa VIII

KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Olanda

Nr. identificare autoritate notificată: 0344

Nivel de putere acustică conform cu 2000/14/CE (Articolul 12, Anexa III, L ≤ 50 cm):

L<sub>WA</sub> (putere sonoră măsurată) 95 dB(A)  
Incertitudine (K) = 3 dB(A)

L<sub>WA</sub> (putere sonoră garantată) 96 dB(A)  
Incertitudine (K) = 3 dB(A)

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Black & Decker la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Black & Decker.



Kevin Hewitt

Vicepreședintele Departamentului Internațional  
de Inginerie  
Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Regatul Unit al Marii Britanii  
1-10-2009

Nr. solicitare brevet în Marea Britanie: 059745,6  
Specif. solicitare proiect Comunitatea Europeană:  
340385-0001 și 339544-0001

## Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție extraordinară. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziției, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepția cazurilor în care:

- ◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- ◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenței;
- ◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpi străine, substanțe sau accidente;
- ◆ S-a încercat efectuarea de operații de către persoane diferite de agenții de reparații autorizați sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revendica garanția, va trebui să faceți dovada achiziției la vânzător sau la agentul de reparații autorizat. Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:  
**[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)**.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru

**[www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)**

pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale. Informații suplimentare despre marca Black & Decker și despre gama noastră de servicii sunt disponibile la

**[www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)**

**Nu uitați să vă înregistrați produsul!**

**[www.blackanddecker.co.uk/productregistration](http://www.blackanddecker.co.uk/productregistration)**

Înregistrați-vă produsul online la

**[www.blackanddecker.co.uk/productregistration](http://www.blackanddecker.co.uk/productregistration)**

sau transmiteți prenumele, numele și codul produsului dvs. filialei Black & Decker din țara dvs.







Stanley Black & Decker Romania SRL  
Phoenicia Business Center  
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4  
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti  
Tel: +4021.320.61.05  
Fax: +4037.225.36.84  
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

## Garanție legală de conformitate<sup>1</sup> pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs: .....

COD: .....

Serie mașină: ..... / .....

Serie acumulatori: ..... / .....

Serie stație încărcare: .....

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:  
.....  
.....

Cumpărător: .....

Produs cumpărat cu factură/bon nr.: .....

Data: .....

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”).

### Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale<sup>2</sup>, consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporționată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

<sup>1</sup> Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

<sup>2</sup> Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de șase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau aparate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker** și **Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

#### **Situații în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate**

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului **www.2helpU.com** ori vânzătorului.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

#### **Garanția acordată persoanelor juridice**

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

## REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

## LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669