


BLACK+ DECKER







TM






370121 - 46 BLT

www.blackanddecker.eu

**BEHTS455
BEHTS501GG**

Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	11
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	17
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	23





Ettenähtud otstarve

Hekilöikurid BLACK+DECKER™ BEHTS455 ja BEHTS501GG on mõeldud hekkide, põõsaste ja puhmaste kärpimiseks. Need tööriistad on mõeldud ainult laiatarbekasutuseks.

Ohutuseeskirjad

Elektritööriistadega seotud üldised hoiatused



HOIATUS! Lugege kõik hoiatused ja juhised läbi. Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised tulevikku tarvis alles.

Hoitatustes kasutatud mõiste „elektritööriisti“ viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.

1. Tööpiirkonna ohutus

- Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Korralageduse ja puuduliku valgustuse korral võivad kergesti juhtuda önnetused.
- Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada tööriista üle kontrolli.

2. Elektriohutus

- Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga.** Ärge muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapterpistikut. Originaalpistikud ja nendega sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie keha on maandatud.
- Vältige elektritööriistade sattumist vihma või niiskuse kätte.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Käsitse toitejuhet õigesti.** Ärge kunagi kasutage elektritööriista juhet selle kandmiseks, tömbamiseks ega pistiku eemaldamiseks voluvõrgust. Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Kui töötate seadmega väljas, kasutage kindlasti välitingimustesse sobivat pikendusjuhet.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- Kui elektritööriistaga töötamine niisketes tingimustes on välimatu, kasutage rikkevoolukaitset.**

Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3. Isiklik ohutus

- Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage elektritööriista möistlikult.** Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid.** Kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolumumask, mittelibisevad jalaniööd, kiiver ja körvaklapid, vähendavad vastavates tingimustes kasutamisel tervisekahjustusi.
- Vältige seadme ootamatut käivitumist.** Enne tööriista ühendamist voluvõrku ja/või aku paigaldamist veenduge, et lülit on väljalülitud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lülit on tööasendis, võib juhtuda önnetus.
- Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutriivõtmehed.** Tööriista pöörleva osa külge jääetud reguleerimis- või mutriivõti võib tekitada kehavigastusi.
- Ärge küünitage.** Seiske alati kindlalt jalgel ja hoidke tasakaalu. Siis on võimalik ettearvamatutes olukordades tööriista paremini valitseda.
- Riituge sobivalt.** Ärge kandke lehvivaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lehvivad riided, ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahel.
- Kui tööriistal on tolmueimaldusliidesed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.** Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
- Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine**
- Ärge koormake elektritööriista üle.** Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist tuleb tööga paremini ja ohutumalt toime ettenähtud koormuse.
- Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
- Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja hoilepanemist lahutage tööriist voluvõrgust ja/või eemaldage aku.** Nende ettevaatusabinöude rakendamine vähendab elektritööriista ootamatu käivitumise ohtu.
- Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke seda lastele kättesaadamatus kohas ning ärge lubage tööriista kasutada inimestel, kes seda ei tunne või pole lugenud käesolevat kasutusjuhendit.** Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.

EESTI KEEL

- e. Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud asjaolud, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida. Paljude önnestuse põhjuseks on halvasti hooldatud elektriseadmed.
- f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiuvad väiksema töenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
- g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine mitteneshtotstarbeliselt võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- 5. Teenindus
- a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate elektriseadme ohutuse.

Täiendavad hoiatused elektritööriistade kohta



Hoiatus! Täiendavad hoiatused hekilöökirute kohta

- ♦ Hoidke kõik oma kehaosad lõiketerast eemal. Ärge eemaldage lõigatud oksi lõiketerade liikumise ajal ega hoidke neid käega kinni. Kinnikiilunud materjalid eemaldamisel veenduge, et lülitili on välja lülitatud. Kui tööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, või saada raskeid kehavigastusi.
- ♦ Oksalöökurit kandes hoidke seda käepidemest, olles eelnevalt seisandan lõiketera. Enne hekilööki transportimist või hoiulepanemist tuleb alati paigaldada lõikeseadme kate. Hekilööki õige käsitsemine aitab vältida lõiketerade põhjustatud kehavigastusi.
- ♦ Hoidke elektritööriista isoleeritud käepidemetest, kuna lõiketera võib riivata varjatud juhtmeid või tööriista enda juhet. Kui lõiketerad riivavad voolu all olevat juhet, võivad elektritööriista katmata metallosad voolu alla sattuda ja anda seadme käsitsjale elektrilöögi.
- ♦ Hoidke käed lõikepiirkonnast eemal. Töö ajal võib juhe jäädva põõsaste varju ning tera võib selle kogemata läbi lõigata.
- ♦ Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisi, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib lõppeda kehavigastuse ja/või varalise kahjuga.
- ♦ Kui te pole varem hekilöökit kasutanud, võiksite lisaks selle juhendiga tutvumisele küsida ka kogenud kasutaja nõu.

- ♦ Ärge kunagi puudutage töötava seadme lõiketeraid.
- ♦ Ärge kunagi üritage terasid jõuga peatada.
- ♦ Ärge pange seadet enne käest, kui terad on täielikult peatunud.
- ♦ Kontrollige korrapäraselt, et terad ei oleks kahjustatud ega kulunud. Ärge kasutage seadet, kui selle terad on kahjustunud.
- ♦ Hoiduge hekki pügades kõvadest esemetest (nt metalltraat, käsipuud). Kogemata mõnda sellist eset riivates lülitage seade kohe välja ja kontrollige, et see poleks viga saanud.
- ♦ Kui tööriist hakkab ebaloomulikult vibreerima, lülitage see kohe välja ja lahutage vooluvõrgust ning seejärel kontrollige, kas sellel on kahjustusi.
- ♦ Kui seade kinni kiilub, lülitage see kohe välja. Enne ummistuste eemaldamist lahutage seade vooluvõrgust.
- ♦ Pärast seadme kasutamist katke terad kaitseümbrisega. Seadet hoiule pannes veenduge, et tera on kaetud.
- ♦ Enne seadme kasutamist veenduge alati, et kõik kaitsekatted on paigaldatud. Ärge kunagi üritage kasutada seadet, millel puudub mõni osa või mis on ilma loata ümber ehitatud.
- ♦ Ärge lubage seadet kasutada lastel.
- ♦ Kõrgema heki külgede pügamisel hoiduge allapudeneva prahi eest.
- ♦ Hoidke tööriista alati mõlema käega sellel olevatest käepidemetest.

Muud ohud

Tööriista kasutamisel võivad tekkida täiendavad ohud, mida pole hoiatuses märgitud. Need ohud võivad tekkida valest või pikajalisest kasutamisest jne.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.

- ♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ♦ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud vigastused.
- ♦ Tööriista pikajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehakorrapäraselt puhkepause.
- ♦ Kuulmiskahjustused.
- ♦ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).

Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis esitatud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareritud vibratsioonitaset võib kasutada ka kokkupuute esmaseks hindamiseks.

Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtsused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt deklareeritud väärustest erineda. Vibratsioonitase võib töusta üle deklareeritud taseme.

Palgatöö käigus regulaarselt elektritööriisti kasutavate isikute kaitsemeetmeid reguleerivas direktivis 2002/44/EÜ esitatud nõuetee raames vibratsiooniväärtuseid hinnates tuleks vibratsioonitaseme hindamisel arvesse võtta tegelikke kasutamistingimusi ja tööriista kasutamisviisi, arvestades seejuures töötäksi kõiki osi (lisaks päästiku allhoidmisse ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab tühikäigul).

Tööriistal olevad sildid

Seadmel on järgmised piktogrammid koos kuupäevakoodiga.

-  **Hoiatus!** Vigastusoohu vähendamiseks tuleb lugeda kasutusjuhendit.
-  Kandke tööriista kasutamisel kaitseprille.
-  Kandke tööriista kasutamisel kõrvaklappe.
-  Eemaldage kahjustunud või sisselöikega juhe kohe vooluvõrgust.
-  Ärge hoidke seadet vihma ega suure niiskuse käes.
-  Direktiivile 2000/14/EÜ vastav garanteeritud helivõimsus.

Elektriohutus

 See tööriist on topeltisolatsiooniga ega vaja seega lisamaandust. Veenduge alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.

- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud teeninduses välja vahetada.
- ◆ Kui töötate tööriistaga väljas, kasutage ainult välitingimustesse möeldud pikendusuhtmeid. Tööriista jõudlus ei vähene, kui kasutate sobivate nimiinäitajatega kuni 30 m BLACK+DECKERi pikendusjuhet.
- ◆ Elektriohutuse suurendamiseks võib kasutada tundlikku 30 mA rikkevoolukaitset.

Osad

Sellel tööriistal on mõned või kõik järgmised osad.

1. Tera
2. Kaitsekate
3. Lisakäepide

4. Lukustusnupp
5. Päästiklüüliti
6. Lülituskäepide
7. Juhtmehoidik
8. Saetera
9. Saetera jalas

Kokkupanemine

Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud ja et terad on kaetud terakattega.

Hekilökuri kaitsekatte paigaldamine (joonised A ja B)

Tar nimisel ei ole kaitsekate hekilökuri küljes. Kaitsekatte paigaldamine:

- ◆ Eemaldage kaitsekatte kinnituskruvi (10) ristpeakruvikeerajaga (ei kuulu komplekti).
- ◆ Asetage kaitsekate kohale, nagu näidatud joonisel A. Veenduge, et kaitsekate asetub seadme soontesse.
- ◆ Torgake kaitsekatte kinnituskruvi (10) katte küljel olevasse avasse ja kinnitage korralikult, nagu näidatud joonisel B.

Hoiatus! Hekilökurit tohib kasutada vaid siis, kui käepide ja kaitsekate on korralikult paigas. Kui kasutate hekilökurit ilma nõuetekohase kaitsekatte või käepidemetähta, võite saada raskide kehavigastusti.

Pikendusuhtme ühendamine (joonis C)

Lülituskäepiderme (6) taga paikneb juhtmehoidik (7).

- ◆ Moodustage pikendusuhtmeid selle otsa läherdal silmus.
- ◆ Asetage silmus juhtmehoidiku korpusesse (11), nagu näidatud joonisel C.
- ◆ Keerake silmus juhtmehoidiku (7) külge, nii et see jäääb juhtmehoidikusse.
- ◆ Ühendage pikendusuhte seadmega.

Käte õige asend (joonis D)

Hoidke hekilökurit alati nii, nagu näidatud käesoleva juhendi joonistel: ühe käega lülituskäepidemest ja teise käega lisakäepidemest (joonis D). Ärge kunagi hoidke seadet terakatest.

Kasutamine

Hoiatus! Laske tööriistal töötada omas tempos. Ärge koormake seda üle.

Sisse- ja väljalülitamine

Märkus! Ohutuse tagamiseks on tööriistal kahekordne lülitussüsteem. See süsteem takistab tööriista ootamatut käivitamist ja võimaldab sellega töötada ainult mõlema käega hoides.

Sisselülitamine (joonis E)

- ◆ Tööriista sisselülitamiseks suruge lukustusnupp (4) lisakäepidemel (3) taha ja vajutage päästiklülitiit (5). Kui seade on tööl hakanud, võite lukustusnupu lahti lasta. Selleks, et seade töötaks, tuleb päästikut kogu aeg all hoida. Tööriista väljalülitamiseks vabastage päästik.

Hoiatus! Lülitit ei tohi kunagi lukustada sisselülitatud asendisse.

- ◆ Ölitage terasid regulaarselt.

Juhiseid heki lõikamiseks**Pikendusjuhe (joonis F)**

- ◆ Hoidke pikendusjuhet alati lõikuri taga ja lõikepiirkonnast eemal, nagu näidatud joonisel F. Ärge mähkige seda ümber pügatava heki.

Juhtmesse sisse lõikamisel või selle kahjustamisel eemaldage juhe kohe elektrivõrgust, enne kui seda kontrollima või parandama asute.

Tööasend

- ◆ Seiske kindlalt jalgel, hoidke tasakaalu ja ärge küünitage.
- ◆ Kandke heki lõikamisel kaitseprille, mittelibisevaid jalateid ja kummikindaid.
- ◆ Hoidke seadet kindlalt kahe käega ja lülitage see sisse. Hoidke hekilõikurit alati nii, nagu näidatud joonisel D: üks käsi lülituskäepidemel ja teine lisakäepidemel. Ärge kunagi hoidke tööriista terakkatest.

Uute vörsete kärpmine (joonis G)

- ◆ Kõige töhusam on liigutada lõikurit laias kaares, nii et lõikehambad ulatuvad oksteni. Kõige parem on hoida tera lõikamise ajal liikumissuunas veidi allapoole kaldu.

Hoiatus! Ärge lõigake üle 16 mm läbimõõduga oksi. Kasutage hekilõikurit ainult tavaliste põösaste lõikamiseks elumajade jm hoonete ümbruses.

Sirgelt pügatud hekid (joonis H)

- ◆ Heki juurde võib paigaldada pinguletõmmatud nööri, mis aitab tagada eriti sirge tulemuse.

Heki pügamine külgedelt (joonis I)

- ◆ Alustage alt ja liikuge suunaga üles.

Saetera (joonis J)

- ◆ Kui oksad on tavalise teraga (1) lõikamiseks liiga suured, kasutage saetera (8). Oksa lõikamiseks asetage saetera tüvele võimalikult lähedale. Asetage saetera jalas (9) oksa vastu. Lülitage hekilõikur sisse, nagu eespool kirjeldatud, ja laske sellel töötada omas tempos, kuni oks on läbi lõigatud.

Löiketerad on valmistatud kvaliteetsest karastatud terasest ja tavapärase kasutamise korral ei vaja need täiendavat teritamist.

Riivates kogemata traataeda (joonis L), kive, klaasi või muid kõva pinnaga objekte, on oht tera täkestada.

Täket pole vaja eemaldada, kui see ei takista tera liikumist. Kui see takistab, ühendage pistik kontaktist lahti ja eemaldage täke peene viili või luisuga. Seadme mahapallamisel kontrollige hoolikalt, et see ei oleks vigas saanud. Kui tera on paindunud, korpus pragunenud, käepidemed katki või kui märkate mõnda muud puudust, mis võib möjutada hekilõikuri tööd, ärge seadet enam kasutage, vaid pöörduge selle remondi ajus BLACK+DECKERi kohalikku teenindusse.

Väetised ja muud aiaakemikaalid sisaldavad toimeaineid, mis kiirendavad märkimisväärselt metalli korroosiooni. Ärge hoidke seadet väetiste või kemikaalide peal ega lähduses.

Tarvikud

Seadme tööjõudlus oleneb kasutatavatest tarvikutest. BLACK+DECKERi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas peetud teie tööriista jöuduuse suurendamist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse võimaliku töhususe.

Hooldus

BLACK+DECKERi juhtmega/juhtmeta seade on möeldud pikaajaliseks kasutamiseks ja selle hooldustarbe on minimaalne. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada. Määreöli saab osta BLACK+DECKERi edasimüüjalt (kat. nr A6102-XJ).

Hoiatus! Enne vörgutoitega/akuga elektritööriista hooldamist toimige järgmiselt.

- ◆ Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
- ◆ Kui seadmel on eraldi akupatarei, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme küljest.
- ◆ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
- ◆ Enne puhastamist eemaldage laadija pistikupesast. Laadija ei vaja peale regulaarselt puhastamise mingit hooldust.
- ◆ Puhastage korrapäraselt seadme ja laadija ventilatsiooniväasid pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Puhastage korrapäraselt mootori korpust niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahusüüpohiseid puhastusvahendeid.
- ◆ Pärast seadme kasutamist puhastage hoolikalt terad. Pärast puhastamist katke terad kerge masinaõliga, et vältida roostetamist.

Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.

- ◆ Kõrvaldage vana pistik ohult.
- ◆ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.

Hoitus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.

Keskonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Seadmed ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepeudust.

Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.

Probleemide lahendamine

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Terad liiguvad aeglaselt, tekitavad müra või kuumenevad.	Terad on kuivad ja roostes. Terad või teratugi on painundunud. Hambad on painundunud või kahjustatud. Terapoldid logisevad.	Määrite terasid. Rihtige tera või teratugi otseks. Rihtige hambad otseks. Kinnitage terapoldid.
Seade ei käivitu.	Lukustusnupp pole korralikult rakendunud. Juhe pole vooluvõrguga ühendatud. Vooluahela kaitse on läbi pölenud. Võimsuslüliti on rakendunud. Juhe või lülit on kahjustunud.	Kontrollige enne päästiku liigutamist, et lukustusnupp oleks lõpuన ette lükatud. Ühendage juhe töötava pistikupesaga. Vahetage vooluahela kaitse välja. (Kui toode põhjustab korduvalt vooluahela kaitse läbipõlemise, lopetage kohe selle kasutamine ja viige see parandamiseks BLACK+DECKERi teeninduskeskusesse või volitatud teenindusse.) Lähtestage kaitselülitit. (Kui toode põhjustab korduvalt võimsuslüliti rakendumise, lopetage kohe selle kasutamine ja viige see parandamiseks BLACK+DECKERi teeninduskeskusesse või volitatud teenindusse.) Laske juhe või lülit vihjetada BLACK+DECKERi teeninduskeskuses või volitatud teenindusse.

EESTI KEEL

Tehnilised andmed

		BEHTS455 Tüüp 1	BEHTS501GG Tüüp 1
Pinge	V (vahelduvvool)	230	230
Tarbitav võimsus	W	550	600
Terade liikumiskiirus (tühikäigul)	min ⁻¹	1835	1840
Tera pikkus	cm	55	60
Teravahe	mm	22	25
Tera pidurduseaeg	s	< 1	< 1
Saetera maks. lõige	mm	35	35
Kaal	kg	2,54	2,65

Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:

Seadme kasutajale avalduv helirõhk (L_{WA}) 88 dB(A), määramatus (K) 4 dB(A)

Helivõimsus (L_{WA}) 98 dB(A), määramatus (K) 2,0 dB(A)

Vibratsiooni koguväärtused (kolme telje vektorsumma) vastavalt standardile EN 60745:

Vibratsioonitugevus (a_{h,D}) 3,3 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²

Garantii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantii alates ostukuuupäevast. See garantii täiendab teie seaduslike õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspüirkonnas.

Garantiinööde esitamiseks peab nõue olema kooskõlas Black & Deckeri kasutustingimustega ning müüjale või volitatud remonditöökajale tuleb esitada ostukviitung. Black & Deckeri 2-aastase garantii kasutustingimused ja lähma volitatud remonditöökoja asukohta leiata veebiaadressilt www.2helpU.com või võttes ühendust Black & Deckeri kohaliku esindusega kasutusjuhendis toodud aadressil.

Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma uus Black & Deckeri toode ning saada teavet uudistoodete ja eripakkumiste kohta.

EU vastavusdeklaratsioon

MASINADIREKTIIV
VÄLISMÜURA DIREKTIIV



BEHTS455, BEHTS501GG – hekilõikur

Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud tooted vastavad järgmistele nõuetele: 2006/42/EÜ, EN 60745-1:2009 +A1:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010

2000/14/EÜ, hekilõikur, V lisa

Mõõdetud helivõimsus (L_{WA}) 98 dB(A)

Määramatus (K) 2 dB(A)

Garanteeritud helivõimsus (L_{WA}) 100 dB(A)

Need seadmed vastavad ka direktiividele

2014/30/EL ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga alltoodud aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Allkirjutanu vastutab tehnilise toimiku koostamise eest ja on vormistanud deklaratsiooni Black & Deckeri nimel.

R. Laverick
Tehnikadirektor

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD

Ühendkuningriik

30.10.2017

Naudojimo paskirtis

Šios BLACK+DECKER™ gyvatvorių žirklės BEHTS455 ir BEHTS501GG skirtos gyvatvorėms, krūmams ir gervuogėms kirpti. Šie įrankiai skirti naudoti tik buityje.

Saugos instrukcijos

Bendrieji elektrinių įrankių saugos įspėjimai



Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidini) elektrinį įrankį arba akumuliatorius maitinamą (belaidi) elektrinį įrankį.

1. Darbo vietas sauga

a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.

Užgriodintos ir tamsios vietas dažnai tampa nelaimingu atsitikimų priežastimi.

b. Nenaudokite elektrinių įrankių sprogiojoje aplinkoje, pvz., kur yra liepsnių skyssčių, duju arba dulkių.

Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.

c. Dirbdami elektriniu įrankiu, neleiskite artyn vaikų ir pašaliniu asmenų. Jie gali blaškyti dėmesi ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.

2. Elektros sauga

a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitinkti elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniiais įrankiais niekada nenaudokite jokių kištukų adapterių. Nemodifikuoti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.

b. Venkite sąlyčio su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, radiatoriais, viryklemis ir šaldytuvais. Kai kūnas įžemintas, didėja elektros smūgio pavojus.

c. Nedirbkite šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygomis. I elektrinį įrankį patekus vandens, didėja elektros smūgio pavojus.

d. Atsargiai elkitės su maitinimo kabeliu. Niekada neneškite elektrinio įrankio už kabelio, taip pat netraukite už kabelio kištuko iš lizdo. Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję kabeliai didina elektros smūgio pavojų.

e. Dirbdami elektriniais įrankiais lauke, naudokite tam pritaikytą ilginimo kabelį. Naudojant darbui lauke tinkamą kabelį, sumažėja elektros smūgio pavojus.

f. Jei elektrinį įrankį neišengiamai reikia naudoti drėgoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį,

apsaugotą liekamosios elektros srovės įtaisus (RCD).

Naudojant RCD, mažėja elektros smūgio pavojus.

3. Asmens sauga

a. Dirbdami elektriniu įrankiu, būkite budrūs, žiūrėkite, ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite elektrinio įrankio pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirkā nukreipus dėmesį, dirbant su elektriniais įrankiais galima sunkiai susižoloti.

b. Dėvėkite asmenines apsaugos priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pvz., dulkių kaukė, apsauginiai batai neslidžiaiš padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.

c. Būkite atsargūs, kad netyčia nepaleistumėte įrenginio. Prieš prijungdami įrankį prie maitinimo tinklo ir (arba) įdėdami akumuliatorių, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar iš Jungtųjų jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, gali nutikti nelaimingu atsitikimų.

d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržiliarakius. Neištraukę veržiliarakių iš besisukančios elektros įrankio dalies, rizikuojate susižeisti.

e. Nesiekite per toli. Visuomet stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengvai suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judančios dalys gali įtrauktis laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.

g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti suulkėmis susisijusius pavojus.

4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

a. Per daug neapkraukite elektrinio įrankio. Darbui atlikti naudokite tinkamą elektrinį įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.

b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valyti jungikliu, yra pavojingas – jis privaloma pataisyti.

c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, papildomų įtaisų keitimą arba paruošimo sandėliuoti darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir

LIETUVIŲ

- ◆ (arba) ištraukite akumulatorių. Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
- d. Nenaudojamas elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Neparengtų naudotojų rankose elektriniai įrankiai kelia pavojų.
- e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patirkinkite, ar tinkamai suligiuotos ir nestringa judančios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jei elektrinis įrankis apgadintas, prieš naudojant jį reikia sutaisyti. Dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių įvyksta daug nelaimingų atsitikimų.
- f. Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštromis pjovimo briaunomis mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
- g. Elektrinius įrankius, priedus, įrankių antgalius ir pan. naudokite vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Jei elektrinių įrankių naudosite ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojinga situacija.

5. Priežiūra

- a. Ši elektrinį įrankį privalo prižiūrėti kvalifikotas remonto specialistas, naudodamas originalias atsargines dalis. Taip užtikrinsite saugų elektrinio įrankio veikimą.

Papildomi elektrinių įrankių saugos įspėjimai



Įspėjimas! Papildomi gyvatvorių žirklių saugos įspėjimai

- ◆ Laikykite visas kūno dalis atokiai nuo peilių. Netraukite nukirptos medžiagos ir nelaikykite medžiagos, kurią reikia kirpti, kai peiliai juda. Valydamis užstrigusią medžią, būtinai išjunkite įrankį. Dirbant įrankiu užtenka vienos neatidumo akiemirkos ir galima sunkiai susižeisti.
- ◆ Neškite gyvatvorių žirkles už rankenos, peiliams stovint vietoje. Prieš vežant, nešant arba padedant gyvatvorių žirkles sandėlioti, būtina sumontuoti pjovimo įtaiso dangti. Tinkamai nešdami gyvatvorių žirkles, sumažinsite susižeidimą į peilius tikimybę.
- ◆ Laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotu, suimiți skirtu paviršiu, nes peiliai gali užkabinti paslėptus laidus arba įrankio kabelį. Peiliams užkabinus laidą, kuriuo teka srovė, neizoliuotos metalinėse elektrinio įrankio dalyse gali atsirasti įtampa ir operatorius gali gauti elektros smūgi.
- ◆ Nutieskite kabelį atokiai nuo pjovimo vietas. Dirbant kabelis gali pasislepsti krūmuose ir gali būti netyčia nukirptas peiliais.

- ◆ Šiame naudotojo vadove pateiktas naudojimo paskirties aprašymas. Naudojant šiame vadove herekomenduojamus papildomus įtaisus ar piedus arba naudojant įrankį ne pagal naudojimo paskirtį, galima susižaloti ir (arba) apgadinti turą.
- ◆ Jei gyvatvorių žirkles naudojate pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir paprašykite patyrusio naudotojo pamokyti, kaip naudoti gyvatvorių žirkles.
- ◆ Niekada nelieskite peilių, kai įrankis veikia.
- ◆ Niekada nebandykite jėga sustabdyti peilių.
- ◆ Nepadékite įrankio, kol peiliai dar juda.
- ◆ Reguliariai tikrinkite peilius, ar jie neapgadinti ir nesusidėvėjė. Nenaudokite įrankio, jei peiliai apgadinti.
- ◆ Kirpdami gyvatvores, stenkites išvengti kietų objekty (pvz. metalinių vielų, tvorelių). Jei netyčia užkliaudiytumėte kokį nors kietą daiktą, tuo pat išjunkite įrankį ir patirkinkite, ar jis neapgadintas.
- ◆ Jei įrankis pradėtu neįprastai vibruoti, tuo pat išjunkite jį ir atjunkite nuo elektros tinklo, tada patirkinkite, ar jis neapgadintas.
- ◆ Jeigu įrankis stringa, tuo pat išjunkite jį. Prieš šalindami bet kokias kliūties ar kamščius, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- ◆ Po naudojimo uždenkite peilius pateiktu peilių dėklu. Sandėliuokite įrankį taip, kad jo peiliai būtų uždengti.
- ◆ Dirbdami įrankiu, pasirūpinkite, kad būtų sumontuoti visi apsaugai. Niekada nenaudokite nevisiškai surinkto įrankio arba įrankio su neleistinomis modifikacijomis.
- ◆ Niekada neleiskite vaikams naudoti šio įrankio.
- ◆ Kirpdami aukštesnes gyvatvorių dalis, saugokite krentančių nuoprovų.
- ◆ Visada laikykite įrankį abiem rankomis ir tik už pateiktų rankenų.

Liekamieji pavojai

Naudojant ši įrankį, gali kilti liekamujių pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose saugos įspėjimuose. Šie pavoja galiausiai naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Net ir pritaikius atitinkamus saugos nurodymus ir naudojant saugos įtaisus, tam tikrų liekamujių pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavoja:

- ◆ susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamujų) dalių;
- ◆ susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus;
- ◆ žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jei įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas;
- ◆ klausos pablogėjimas;
- ◆ sveikatai kylančios pavoja ikvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač ažuolą, beržą ir MDF).

Vibracija

Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymų būdu, pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos siekiant palginti vienus įrankius su kitaais. Deklaruojama vibracijos emisijos vertė taip pat gali būti naudojama preliminariam poveikiui ivertinti.

Ispėjimas! Elektrinio įrankio faktinio veikimo vibracijos emisija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, atsižvelgiant į tai, kokias būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytajį lygį.

Vertinant vibracijos poveikių ir siekiant nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe reguliarai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio ivertinimą, fakties įrankio naudojimo sąlygas ir naudojimo būdus, taip pat reikia atsižvelgti į visas darbinio ciklo dalis, pvz., ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpus, kai įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia laisvai.

Ant įrankio pateikiamos etiketės

Kartu su datos kodu ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Ispėjimas! Siekdami sumažinti pavojų susižaloti, perskaitykite šį vadovą.



Naudodamai įrankį, dėvėkite apsauginius arba darbinius akinius.



Naudodamai šį įrankį, visuomet dėvėkite ausų apsaugas.



Pažeidę arba išjovę kabelį, būtinai atjunkite jį nuo elektros tinklo.



Saugokite įrankį nuo lietaus arba didelės drėgmės.



Garantuotoji garso galia pagal direktyvą 2000/14/EB.

Elektros sauga

Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl įžeminimo laido nereikia. Visada patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštelię nurodytą įtampą.

- ◆ Jei maitinimo kabelis būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji nedelsiant privalo pakeisti igaliotojo BLACK+DECKER serviso centro darbuotojas.
- ◆ Dirbdami įrankiu lauke, naudokite tik darbui lauke skirtus ilginimo kabelius. Galima naudoti tinkamo nominalo BLACK+DECKER ilginimo kabelį (iki 30 metrų ilgio) nepatiriant galios nuostolių.

- ◆ Elektros sauga pagerėja papildomai naudojant didelio jautrumo 30 mA liekamosios srovės įtaisą (RCD).

Funkcijos

Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytias funkcijas.

1. Peilių
2. Apsaugas
3. Pagalbinė rankena
4. Atrakinimo mygtukas
5. Gaidukas
6. Rankena su jungikliu
7. Kabelio fiksatorius
8. Pjovimo antgalis
9. Pjovimo antgalio atrama

Surinkimas

Ispėjimas! Prieš surenkant įrankį reikia išjungti, atjungti nuo elektros tinklo, o peilius reikia uždengti dėklu.

Apsaugo montavimas ant gyvatvorių žirklių (A, B pav.)

Gyatvorių žirklės pristatomos neprirtvirtinus apsaugo prie gyvatvorių žirklių. Kaip sumontuoti apsaugą:

- ◆ Kryžminiu atsuktuvu (nepridedamas) išsukite apsaugą fiksavimo sraigą 10.
- ◆ Nustatykite apsaugą į vietą, kaip parodyta A pav. Apsaugo angos turi išlyti į įrenginį esančius grovelius.
- ◆ Ikiškite apsaugą fiksavimo sraigą 10 į angą apsaugos šone ir tvirtai suveržkite, kaip parodyta B pav.

Ispėjimas! Naudokite gyvatvorių žirkles tik su tinkamai sumontuota rankena ir apsaugu. Naudojant gyvatvorių žirkles be tinkamo apsaugo ar rankenos, galima smarkiai susižaloti.

Ilginimo kabelio prijungimas prie gyvatvorių žirklių (C pav.)

Kabelio fiksatorius (7) yra įtaisytas jungiklio rankenos (6) galinėje dalyje.

- ◆ Ties pabaiga sulenkite ilginimo kabelį, suformuodami kilpą.
- ◆ Ikiškite kilpą į kabelio fiksatoriaus korpusą 11, kaip parodyta C pav.
- ◆ Užkabinkite kilpą ant kabelio fiksatoriaus 7 ir palikite ją ten.
- ◆ Prijunkite ilginimo kabelį prie įrenginio.

Tinkama rankų padėtis (D pav.)

Visada laikykite gyvatvorių žirkles kaip pavaizduota šio naudotojo vadovo iliustracijoje: viena ranka reikia laikyti rankeną su jungikliu, o kita – pagalbinę rankeną (D pav.). Niekada nelaikykite įrenginio už peilių apsaugo.

Naudojimas

Įspėjimas! Leiskite įrankiui veikti savo greičiu. Neperkraukite jo.

Jungimas ir išjungimas

Pastaba. Jūsų pačių saugai šiame įrankyje sumontuota dvigubo ižungimo sistema. Ši sistema neleidžia atsitiktinai ižungti įrankio: dirbtai galima tik laikant jį abiem rankomis.

Jungimas (E pav.)

- ◆ Jeigu norite įrankį ĮJUNGTI, patraukite atrakinimo mygtuką (4), esantį pagalbinėje rankenoje (3) atgal ir nuspauskite gaiduką (5). Įrenginiui pradėjus veikti, atrakinimo mygtuką galite atleisti. Norédami, kad įrenginys ir toliau veiktu, privalote laikytis nuspauđę gaiduką. Norédami įrankį IŠJUNGTI, atleiskite gaiduką.

Įspėjimas! Niekada nebandykite užfiksuoti jungiklio ĮJUNGIMO padėtyje.

- ◆ Reguliariai tepkite peilius.

Kirpimo rekomendacijos**Ilginimo kabelis (F pav.)**

- ◆ Ilginimo kabelis turi būti už gyvatvorés žirklių ir toliau nuo kerpmos vietas, kaip parodyta F pav. Niekada nedékite jo ant kerpmos gyvatvorés.
Jei kabelį išjovéte ar apgadinate, prieš apžiūrēdami ar remontoudami atjunkite nuo elektros lizdo.

Darbinė padėtis

- ◆ Stovėkite tvirtai, laikykite pusiausvyra ir nesiekipte per toli.
- ◆ Kirpdami dėvėkite apsauginius akinius, avékitė alynyne neslidžiaisiais padais ir mūvėkite gumines pirštines.
- ◆ Tvirtai laikydami įrankį abiem rankomis, ĮJUNKITE ji. Visada laikykite gyvatvoriorū žirkles kaip pavaizduota D pav.: viena ranga reikia laikyti rankeną su jungikliu, o kita – pagalbinę rankeną. Niekada nelaikykite įrankio už peilių apsaugo.

Atžalų kirpimas (G pav.)

- ◆ Šakelės efektyviausiai kerpmos plačiais mostais. Geriausiai kerpama šiek tiek pakreipus peilius žemyn judesio kryptimi.

Įspėjimas! Nekirpkite storesnių nei 16 mm šakų. Naudokite gyvatvoriorū žirkles tik įprastoms gyvatvorėms aplink namus bei pastatus kirpti.

Gyatvorės viršaus lyginimas (H pav.)

- ◆ Norédami labai lygių nukirpti gyvatvorės viršų, ištempkite išilgai gyvatvorės virvelę, kad galėtumėte pagal ją kirpti.

Gyatvoriorū šonų kirpimas (I pav.)

- ◆ Pradékite nuo apačios ir kirpkite braukdami aukštyn.

Pjovimo antgalis (J pav.)

- ◆ Jei šakos per storos kirpti peiliais (1), naudokite pjovimo antgalį (8). Nustatykite pjovimo antgalį kaip įmanoma arčiau šakos pagrindo. Atremkite pjovimo antgalio atramą (9) į šaką. Įjunkite gyvatvoriorū žirkles, kaip aprašyta pirmiau, leisdami įrankiui veikti jo tempu, kol šaką visiškai nupjausite.

Pjovimo peiliai yra pagaminti iš aukštos kokybės grūdinto plieno ir įprastai naudojant jų galiauti nereikia.

Visgi, jei netyčia kliudytumėte vielinę tvorą (L pav.), akmenis, stiklą ar kitus kietus objektus, peilis gali būti įkirstas.

Šios įkartsos pašalinkti nereikia, jei ji netrukdo peiliui judėti. Jei ji trukdo, atjunkite kabelį ir pašalinkite įkartą, nugalėsdami ją smulkia dantyta dilde arba galandimo akmeniu. Jei gyvatvoriorū žirkles numestumėte, krupščiai apžiūrėkite, ar jos nesugadintos. Jei sulinko peilis, ištruko korpusas ar nulūžo rankenos arba jei pastebite kokius nors kitų pažeidimų, kurie gali turėti įtakos gyvatvoriorū žirklių veikimui, nebenaudokite jų ir kreipkitės į vietas BLACK+DECKER serviso centrą dėl remonto.

Trąšų ir kitų sodo chemikalų sudėtyje yra medžiagų, kurios ženkliai pagreitina metalų koroziją. Nelaikykite įrenginio ant trąšų arba chemikalų arba šalia jų.

Papildomi įtaisai

Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo papildomo įtaiso. BLACK+DECKER papildomi įtaisai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės standartų ir skirti pagerinti įrankio eksplloatacines savybes. Naudojant šiuos papildomus įtaisus, įrankis veiks geriausiai.

Techninė priežiūra

Šis laidinis (belaidis) BLACK+DECKER prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikei eksplloatacijai, prieinkiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis veiks kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

Tepimo alyvus galite įsigyti iš BLACK+DECKER įgaliotojo atstovo (kat. Nr. A6102-XJ).

Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių / belaidžių elektrinių įrankių techninės priežiūros darbų:

- ◆ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
- ◆ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir išimkite iš jo akumuliatoriu, jei prietaisas (įrankis) turi atskirą akumuliatorių.
- ◆ Jei akumuliatorius yra įtaisytais, visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
- ◆ Prieš valydamis atjunkite įkroviklį elektros tinklo. Įkrovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrius reguliarų valymą.
- ◆ Reguliariai minkštū šepeteliu arba sausa šluoste išvalykite prietaiso / įrankio / įkroviklio ventiliacijos angas.

- ◆ Reguliariai drėgna šluoste nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveiciamujų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
- ◆ Po naudojimo kruopščiai nuvalykite peilius. Nuvalę sutepkite peilius plonu mašininės alyvos sluoksniu, kad nerūdytų.

Maitinimo kištuko keitimasis (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos naudotojams)

Jei reikia sumontuoti naują maitinimo kištuką:

- ◆ Saugiai išmeskite senąjį kištuką.
- ◆ Rudą laidą prijunkite prie naujo maitinimo kištuko srovės kontakto.
- ◆ Mėlyną laidą prijunkite prie neutralaus kontakto.

Ispėjimas! Prie įžeminimo kontakto nieko jungti nereikia.

Vadovaukitės montavimo instrukcijomis, pateikiamomis su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.

Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminių ir akumulatorių negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumulatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliaučių poreikių.

Atiduokite elektrinius prietaisus ir akumulatorius perdirbti, laikydamosi vietinių reglamentų. Daugiau informacijos rasite adresu www.2helpU.com.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Galimas sprendimas
Peiliai veikia lėtai, kelia dideli triukšmą arba kaista.	Sausi, surūdiję peiliai. Sulenktas peilis arba peilio atraša. Sulankstyti arba apgadinti dantukai. Atsilaisvino peilių varžtai.	Sutepkite peilius. Ištiesinkite peilių arba peilio atrašam. Ištiesinkite dantukus. Užveržkite peilių varžtus.
Irenginys neįsijungia.	Ne iki galio nuspauštus atrakinimo mygtukas. Kabelis neprijungtas prie elektros lizdo. Perdegé grandinės saugiklis. Suveikė grandinės jungtuvas.	Patikrinkite, ar atrakinimo mygtukas pastumtas iki galio pirmyn, tada spauskite pagrindinį gaiduką. Prijunkite kabelį prie veikiančio elektros lizdo. Pakeiskite grandinės saugiklį. (Jei grandinės saugiklis dažnai perdega, nedelsdami nutraukite įrenginio eksploataciją ir nugabenkite patikrai į BLACK+DECKER serviso centrą arba įgaliojamą serviso specialistui.) Iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. (Jei grandinės saugiklis dažnai suveikia, nedelsdami nutraukite įrenginio eksploataciją ir nugabenkite patikrai į BLACK+DECKER serviso centrą arba įgaliojamą servizo specialistui.)
	Pažeistas kabelis arba jungiklis.	Paprašykite BLACK+DECKER serviso centro arba įgaliojoto serviso specialisto, kad pakeistų kabelį arba jungiklį.

LIETUVIŲ

Techniniai duomenys

		BEHTS455 1 tipas	BEHTS501GG 1 tipas
Itampa	V (KS)	230	230
Galios įvestis	W	550	600
Peilių mostai (be apkrovos)	min. ⁻¹	1 835	1 840
Peilių juostos ilgis	cm	55	60
Tarpas tarp peilių	mm	22	25
Peilių sustabdymo trukmė	sek.	< 1	< 1
Maks. pjovimo antgalio pjovimo skersmuo	mm	35	35
Svoris	kg	2,54	2,65

Garso slėgio lygis pagal standartą EN 60745:

Garso slėgis operatoriaus vietoje (L_{WA}) 88 dB(A), paklaida (K) 4 dB(A)

Garso galia (L_{WA}) 98 dB(A), paklaida (K) 2,0 dB(A)

Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:

Vibracijos emisijos vertė ($a_{h,D}$) 3,3 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²

EB atitikties deklaracija

MAŠINŲ DIREKTYVA, APLINKOS TRIUKŠMO DIREKTYVA



Gyvatvorių žirklys BEHTS455 ir BEHTS501GG

„Black & Decker“ deklaruoją, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka toliau nurodytus standartus: 2006/42/EB, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-15:2009+A1:2010

2000/14/EB, gyvatvorių žirklys, V priedas

Išmatuotoji garso galia (LwA) 98 dB(A)

Paklaida (K) 2 dB(A)

Garantuotoji garso galia (LwA) 100 dB(A)

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2014/30/ES ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „Black & Decker“ igaliotajių atstovą toliau nurodytu adresu arba žr. vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninės bylos sukurimą ir pateikia šią deklaraciją „Black & Decker“ vardu.

R. Laverick

Technikos direktorius

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

2017-10-30

Garantija

„Black & Decker“ neabejoja aukšta savo gaminiių kokybe ir siūlo vartotojams 24 mėnesių trukmės garantiją, skaičiuojant nuo pirkimo datos. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatyti teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos zonos teritorijoje.

Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis „Black & Decker“ sąlygų ir nuostatų bei pardavėjui arba igaliotajam remonto agentui pateikti pirkimą įrodantį dokumentą. „Black & Decker“ 2 metų garantijos sąlygas ir nuostatus bei artimiausio igaliotojo remonto agento adresą rasite interneto svetainėje www.2helpU.com arba gausite susiekių su „Black & Decker“ vietos atstovybe šiame vadove nurodytu adresu.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu www.blackanddecker.co.uk, užregistruokite savo naują „Black & Decker“ gaminį ir gaukite naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus.

Paredzētā lietošana

Šī BLACK+DECKER™ dzīvžogu apgriešanas mašīna BEHTS455, BEHTS501GG ir paredzēta dzīvžogu, krūmu un ērķu krūmu apgriešanai. Šis instruments paredzēts tikai personīgai lietošanai.

Drošības norādījumi

Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzzīgām. Termins "elektroinstruments", kas redzams brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).

1. Darba zonas drošība

- a. **Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota.** Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var izraisīt negadījumus.
- b. **Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzenībistamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti radā dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- c. **Strādājot ar elektroinstrumentu, nejaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām.** Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2. Elektrodrošība

- a. **Elektroinstrumenta kontaktākštai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktākšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.** lezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktākšas. Nepārveidotās kontaktākšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risks.
- b. **Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.** Ja jūsu kermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- c. **Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.** Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- d. **Lietojet vadu pareizi.** Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, ejai, asām šķautnēm vai kustīgām

detalām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.

- e. **Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.** Izmantojet vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv Mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- f. **Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargāri. Lietojet noplūdstrāvas aizsargāri, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.**
3. **Personīgā drošība**
- a. **Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodies narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē.** Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- b. **Lietojet individuālos aizsardzības līdzekļus.** Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazinās risks gūt ievainojumus.
- c. **Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.** Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/ vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēža, vai ja kontaktligzda pievienoja elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
- d. **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežu atslēgas.** Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
- e. **Nesnidzieties pārāk tālu.** Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi heparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
- f. **Valkājiet piemērotu apģērbu.** Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cīmdu kustīgām detalām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detalās.
- g. **Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.** Lietojet putekļu savākšanas ierīci, var mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4. **Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope**
- a. **Nelietojet elektroinstrumentu ar spēku.** Izmantojet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu.

LATVIEŠU

Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežas paveikst darbu daudz labāk un drošāk.

- b. **Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.** Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža paīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- c. **Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktakciņu no barošanas avota un/ vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.** Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
- d. **Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos norādījumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
- e. **Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību.** Ja instruments ir bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
- f. **Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus.** Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazaks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
- g. **Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u. c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.** Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
- 5. **Apkalpošana**
 - a. **Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.

Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi



Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi dzīvžogu apgriešanas mašīnām

- ◆ **Netuviniet ķermega daļas griežējasmensim. Nogriezto materiālu nedrīkst aizvākt vai turēt ar rokām, ja asmens atrodas kustībā. Atbrīvojot no instrumenta iestrēgušu materiālu, slēdzim jābūt izslēgtā pozīcijā.** Pat viens mirklis neuzmanības šī instrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- ◆ **Dzīvžogu apgriešanas mašīna pārnēsājot jātūr aiz roktura, un griežējasmens jābūt apturētam.** Transportējot vai uzglabājot dzīvžogu apgriešanas

mašīnu, asmens jānosedz ar pārvalku. Rīkojoties ar dzīvžogu apgriešanas mašīnu pareizi, mazinās risks gūt ievainojumus no griežējasmens.

- ◆ **Turiet elektroinstrumentu tikai pie izolētajām satveršanas virsmām, jo asmens var saskarties ar aplēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu.** Ja griežņi saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas triecienu risku.
- ◆ **Netuviniet vadu griešanas zonai.** Darba laikā vads var nemanāmi savīties krūmos, tādējādi to var nejauši pārgriezt ar griežējasmeni.
- ◆ **Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana.** Lietojot jebkuru citu piederumu vai pierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šīm instrumentam, var gūt ievainojumus un/vai radīt materiālos zaudējumus.
- ◆ **Ja līdz šim nav nācies lietot dzīvžogu apgriešanas mašīnu, ieteicams ne tikai iepazīties ar šo rokasgrāmatu, bet arī apgūt prasmes darbā ar šķērēm priedzējuša speciālista vadībā.**
- ◆ **Asmenim nedrīkst pieskarties, ja instruments darbojas.**
- ◆ **Asmeni nedrīkst apturēt ar spēku.**
- ◆ **Nolieciet instrumentu malā tikai tad, ja asmens ir pilnībā apstājies.**
- ◆ **Regulāri pārbaudiet, vai asmens nav bojāts vai nolietojies. Nestrādājiet ar instrumentu, ja asmens ir bojāts.**
- ◆ **Apgrīzot dzīvžogu, izvairieties no cietiem priekšmetiem (piemēram, metāla stieplēm, margām). Ja asmens nejauši atduras pret šādu priekšmetu, nekavējoties izslēdziet instrumentu un pārbaudiet, vai nav bojājumu.**
- ◆ **Ja instruments sāk savādi vibrēt, nekavējoties to izslēdziet un atvienojiet no barošanas avota, tad pārbaudiet, vai instruments nav bojāts.**
- ◆ **Ja instruments iestrēgst, nekavējoties to izslēdziet. Ja grāsāties no instrumenta iztīrīt nosprostojumus, vispirms atvienojiet to no barošanas avota.**
- ◆ **Pabeidzot darbu, nosedziet asmeni ar komplektāciju iekļauto pārvalku. Glabājiet instrumentu tā, lai asmens nebūtu brīvi pieejams.**
- ◆ **Instrumentam darba laikā ir jābūt uzstādītiem visiem aizsargiem. Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja tas nav pilnībā nokomplektēts vai tam ir veikti neatļauti pārveidojumi.**
- ◆ **Nav pieļaujams, ka ar instrumentu strādā bērni.**
- ◆ **Apgrīzot dzīvžoga augstākās malas, uzmanieties no kritīšiem atgriezumiem.**
- ◆ **Instruments jātūr ar abām rokām, satverot instrumenta rokturus.**

Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brūdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u. c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām/ kustīgām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, asmenus vai citus piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
- ◆ dzirdes paslīktināšanās;
- ◆ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).

Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta saīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

Brūdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.

Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t. i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas kopā ar datuma kodu:



Brūdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.



Strādājot ar instrumentu, valkājiet ausu aizsargus.



Nekavējoties atvienojiet vadu no barošanas avota, ja vads ir bojāts vai sagriezts.



Nepakļaujiet instrumentu lietus vai liela mitruma iedarbībai.



Direktīvā 2000/14/EK garantētā skanīas jauda.

Elektrodrošība



Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto izzemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
- ◆ Ekspluatājot instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai tādus pagarinājuma vadus, kas paredzēti lietošanai ārpus telpām. Lietojiet maks. 30 m garu BLACK+DECKER pagarinājuma vadu, lai nezustu jauda.
- ◆ Elektrodrošību var uzlabot, ierīkojot 30 mA nooplūdstrāvas aizsargierīci ar augstu jutību.

Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. Asmens
2. Aizsargs
3. Palīgroturis
4. Bloķēšanas poga
5. Slēdža mēlīte
6. Slēdža rokturis
7. Vada turētājs
8. Zāga asmens
9. Zāga asmens sliice

Salikšana

Brūdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas avota un vai asmens ir nosegs ar pārvalku.

Aizsarga piestiprināšana pie dzīvžogu apgriešanas mašīnas (A., B. att.)

Sākotnēji aizsargs nav piestiprināts pie dzīvžogu apgriešanas mašīnas. Aizsarga piestiprināšana:

- ◆ ar Phillips skrūvgriezi (nav iekļauts komplektācijā) izskrūvējiet aizsarga sprostskrūvi (10);
- ◆ novietojiet aizsargu tā, kā norādīts A. attēlā, lai aizsargs tiku iestumts instrumenta gropēs;

LATVIEŠU

- ♦ ievietojet aizsarga sprostschrūvi (10) aizsarga sānu atverē un stingri pievelciet, kā norādīts B. attēlā.

Brīdinājums! Lai strādātu ar dzīvžogu apgrīšanas mašīnu, rokturim un aizsargam jābūt pareizi piestiprinātiem pie tās. Ja dzīvžogu apgrīšanas mašīnu lieto ar nepareizu aizsargu vai cita veida rokturi, var gūt smagus ievainojumus.

Pagarinājuma vada piestiprināšana pie dzīvžogu apgrīšanas mašīnas (C. att.)

Vada turētājs (7) atrodas slēdža roktura (6) aizmugurē.

- ♦ Pagarinājuma vada galā izveidojiet cīlpu no vada.
- ♦ Ievietojet cīlpu vada turētāja korpusā (11), kā norādīts C. attēlā.
- ♦ Aizāķējiet cīlpu aiz vada turētāja (7) tā, lai nenokristu nosīt.
- ♦ Iespraudiet pagarinājuma vadu instrumentā.

Pareizs roku novietojums (D. att.)

Dzīvžogu apgrīšanas mašīna ir jātur tā, kā norādīts šīs rokasgrāmatas attēlos, proti, turot vienu roku uz slēdža roktura, bet otru — uz paļigroktura (D. att.). Instrumentu nedrīkst turēt aiz asmens aizsarga.

Lietošana

Brīdinājums! Ņaujiet instrumentam darboties savā gaitā. Nepārslagojiet to.

Ieslēgšana un izslēgšana

Piezīme. Jūsu drošības nolūkos šis instruments ir aprīkots ar dubultu ieslēgšanas sistēmu. Šī sistēma nepieļauj nejaušu instrumenta iedarbināšanu un aktivizē instrumentu tikai tad, kad tas tiek turētas ar abām rokām.

Ieslēgšana (E. att.)

- ♦ Lai ieslēgtu instrumentu, iespiediet paļigroktura (3) bloķēšanas pogu (4) uz iekšpusi un nos piediet slēdža mēlīti (5). Kad instruments darbojas, varat atlāstīt bloķēšanas pogu. Lai instruments turpinātu darboties, neatlaidiet mēlīti. Lai izslēgtu instrumentu, atlādīt slēdža mēlīti.

Brīdinājums! Slēdža mēlīti nedrīkst nobloķēt ieslēgtā pozīcijā.

- ♦ Regulāri ēļojiet asmeni.

Ieteikumi par apgrīšanu

Pagarinājuma vads (F. att.)

- ♦ Pagarinājuma vadam vienmēr jāatrodas dzīvžogu apgrīšanas mašīnas aizmugurē un atstātu no apgrīšanas vietas, kā norādīts F. attēlā. Nekādā gadījumā nepārkariet to pāri dzīvžogam, kas tiek apgrīzts.

Ja vads ir pārgriezts vai bojāts, nekavējoties atvienojiet to no elektriskās kontaktīgzas un tad pārbaudiet vai salabojet vadu.

Darba pozīcija

- ♦ Saglabājiet stabīlu stāju un līdzsvaru, nesnidzieties pārāk tālu.
- ♦ Apgrīšanas darba laikā Valkājiet aizsargbrilles, aizsargapavus ar neslīdošu zoli un gumijas cimdus.
- ♦ Cieši ar abām rokām turēt instrumentu un ieslēdziet to. Dzīvžogu apgrīšanas mašīna ir jātur tā, kā norādīts D. attēlā, proti, turot vienu roku uz slēdža roktura, bet otru — uz paļigroktura. Instrumentu nedrīkst turēt aiz asmens aizsarga.

Jaunaudžu apgrīšana (G. att.)

- ♦ Visefektīvāk ir plaša, vēzienveida kustība, virzot asmens zobus caur zariem. Vislabāko griezumu var panākt, nedaudz sagāzot asmeni uz priekšu kustības virzienā.

Brīdinājums! Negrieziet stublājus, kuru diametrs ir lielāks nekā 16 mm. Lietojet dzīvžogu apgrīšanas mašīnu tikai parastu krūmāju apgrīšanai ap mājām un ēkām.

Dzīvžogu līdzināšana (H. att.)

- ♦ Lai iegūtu īoti līdzīgu dzīvžogus, gar visu dzīvžoga garumu var novilkta auklas gabalu un izmantot kā vadīku.

Dzīvžogu malu apgrīšana (I. att.)

- ♦ Virziet dzīvžogu apgrīšanas mašīnu no lejas uz augšu.

Zāga asmens (J. att.)

- ♦ Lietojet zāga asmeni (8) tiem zariem, kuri ir pārāk lieli, lai apgrīzta ar asmeni (1). Novietojiet zāga asmeni pēc iespējas tuvāk zara pamatnei. Atspiediet zāga asmens slieci (9) pret zaru. Ieslēdziet dzīvžogu apgrīšanas mašīnu, kā norādīts iepriekš, un ņaujiet instrumentam darboties savā gaitā, līdz zars ir nogriezts.

Asmens ir izgatavots no augstas kvalitātes rūdīta tērauda, un tas nav jāuzasina, ja instrumentu lieto tā, kā paredzēts.

Tomēr, ja asmens nejauši atsitas pret stieplu žogu (L. att.), akmeniem, stiklu vai citiem cietiem priekšmetiem, tajā var izlauzt robu.

Šo robu var arī atstāt, ja vien tas netraucē asmens kustībai. Ja tas traucē, atvienojiet vadu no elektriskās kontaktīgzas un ar smallki zobotu vīli vai galodu izlīdziniet robu. Ja dzīvžogu apgrīšanas mašīna ir nomesta zemē, rūpīgi pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Ja asmens ir salieks, korpušs ieplaisījis, rokturi salauzī vai ir kāds cits apstāklis, kas var ietekmēt dzīvžogu apgrīšanas mašīnas darbību, nogādājiet to vietējā BLACK+DECKER apkopes centrā, lai to salabotu.

Mēslošanas un citu dārzkopības ķīmisko līdzekļu sastāvā ir vielas, kas ievērojami pātrina metālu koroziju. Neglabājiet šo instrumentu uz mēslošanas un citiem dārzkopības ķīmiskajiem līdzekļiem vai to tuvumā.

Piederumi

Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. BLACK+DECKER piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus, instruments sniedz vislabākos rezultātus.

Apkope

Šis BLACK+DECKER bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtrauki nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas. Smēreļu var iegādāties pie vietējā BLACK+DECKER izplatītāja (kat. Nr. A6102-XJ).

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:

- ◆ izslēdziet un atvienojet instrumentu no barošanas avota;
- ◆ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šīm instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;
- ◆ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
- ◆ pirms lādētāja tīrišanas atvienojet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrišanu;
- ◆ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta un lādētāja ventilačijas atveres;
- ◆ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus;
- ◆ pēc darba rūpīgi notīriet asmenus. Pēc tīrišanas pārklājiet asmeni ar vieglati mašīnēlās kārtīnu, lai tas nerūsētu.

Barošanas vada kontaktakcesorijs (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktakcesorijs:

- ◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktakcesorijs;
- ◆ pievienojet brūno vadu pie kontaktakcesorijs fāzes spailes;
- ◆ pievienojet zilo vadu pie neitrālas spailes.

Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailes. Ievērojet uzstādišanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktakcesorijs komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 5 A.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumu un akumulatoru sastāvā ir materiāli, ko var atgūt vai otrreizēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvietām.

Nododiet otrreizējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums
Lēna darbība, trokšņaini vai karsti asmeni.	Sausi, sarūsējuši asmeni. Asmens vai asmens balstens ir salieks. Saliekusies vai bojāti asmens zobi. Vālgas asmens skrūves.	Ielūkojiet asmenus. Iztaisnojiet asmeni vai asmens balstenu. Iztaisnojiet asmens zobus. Pievieciet asmens skrūves.
Instrumentu nevar iedarbināt.	Bloķētājs nav pilnībā nostrādājis. Vads nav pievienots elektrotīklam. Izdedzis kēdes drošinātājs.	Pārbaudiet, vai bloķētājs ir nospiests uz priekšu līdz galam pirms mēlēties kustināšanas. Pievienojet vadu elektrotīkajai kontaktlīdzdai, kas ir darba kārtībā. Nomainiet kēdes drošinātāju. (Ja instruments atkārtoti izraisa kēdes drošinātāja izdegšanu, nekavējoties pārtrauciet to ekspluatāt un nogādājiet BLACK+DECKER apkopes centrā vai pilnvarotā remontdarbnīcā, lai to pārbaudītu.)
	Slēgiekārtā ir izslēgūsies.	Ieslēdziet slēgiekārtu. (Ja instruments atkārtoti izraisa slēgiekārtas izslēgšanu, nekavējoties pārtrauciet to ekspluatāt un nogādājiet BLACK+DECKER apkopes centrā vai pilnvarotā remontdarbnīcā, lai to pārbaudītu.)
	Vads vai slēdzis ir bojāts.	Pieprasiet vada vai slēžā nomaiņu BLACK+DECKER apkopes centrā vai pilnvarotā remontdarbnīcā.

LATVIEŠU

Tehniskie dati

		BEHTS455 1. veids	BEHTS501GG 1. veids
Spriegums	V _{AC}	230	230
Ieejas jauda	W	550	600
Asmens gājiens (tukšgaitā)	apgr./min	1835	1840
Asmens garums	cm	55	60
Asmens atstarpe	mm	22	25
Asmens apstāšanās laiks	s	<1	<1
Zāja asmens maks. zāģ.	mm	35	35
Svars	kg	2,54	2,65

Skandas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745

Skandas spiediens operatora atrašanās vietā (L_{WA}) 88 dB(A), neprecizitāte (K) 4 dB(A)

Skandas jauda (L_{WA}) 98 dB(A), neprecizitāte (K) 2,0 dB(A)

Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745

Vibrāciju emisijas vērtība (a_{h,d}) 3,3 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²

EK atbilstības deklarācija

MAŠĪNU DIREKTĪVA
ĀRPUSTELPU TROKSŅA DIREKTĪVA



Dzīvzogu apgriešanas mašīna BEHTS455, BEHTS501GG

Black & Decker apliecinā, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010.

2000/14/EK, dzīvzogu apgriešanas mašīna, V pielikums

Izmērītā skaņas jauda (LwA) 98 dB(A)

Neprecizitāte (K) 2 dB(A)

Garantētā skaņas jauda (LwA) 100 dB(A)

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2014/30/ES un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

R. Laverick

inženiertehniskās nodājas priekšsēdētājs

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD

Apvienotā Karaliste

30.10.2017.

Garantija

Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz patēriņtājiem 24 mēnešu garantiju no iegādes brīža.

Šī garantija papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Lai iesniegtu garantijas prasību, tai ir jābūt saskaņā ar Black & Decker noteikumiem un nosacījumiem, un jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remontdarbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Black & Decker 2 gadu garantijas noteikumus un nosacījumus un tuvākās pilnvarotās remontdarbnīcas adresi skatiet vietnē www.2helpU.com vai uzziniet vietējā Black & Decker birojā, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.

Lūdzu, apmeklējet mūsu tīmekļa vietni www.blackanddecker.co.uk, lai reģistrētu savu Black & Decker izstrādājumu un uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem.

Назначение

Ваши шпалерные ножницы BLACK+DECKER™ BEHTS455, BEHTS501GG предназначены для подрезки живых изгородей, кустарников и кустов. Данные инструменты не являются профессиональными и предназначены для домашнего использования потребителем.

Правила техники безопасности

Общие правила безопасности при работе с электрифицированным инструментом



Осторожно! Полностью прочтите инструкции по технике безопасности и все руководства по эксплуатации. Несоблюдение представленных ниже предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, взорваннию и/или тяжелым травмам.

Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторных батарей (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность на рабочем месте

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное или плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастного случая.
- Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. Искры, которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Не разрешайте детям и посторонним лицам находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы, вы можете потерять контроль над инструментом.

2. Электробезопасность

- Сетевые вилки должны соответствовать розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных штепсельных вилок, соответствующих типу сетевой розетки, снижает риск поражения электрическим током.
- Следует избегать контакта с заземленными поверхностями - такими, как трубы, радиаторы, батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
- Не допускайте нахождения электрифицированных инструментов под дождем или в условиях

повышенной влажности. Попадание воды в электроинструмент может привести к поражению электрическим током.

- Бережно обращайтесь с кабелем питания.** Никогда не используйте кабель для переноски электрифицированного инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный кабель питания повышает риск поражения электротоком.
- При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения.** Использование кабеля, предназначенного для применения на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью используйте устройство защиты от токов замыкания на землю (УЗО).** Использование УЗО сокращает риск поражения электрическим током.
- Обеспечение индивидуальной безопасности**
- При работе с электроинструментом сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов. Минутная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты.** Всегда используйте защитные очки. Средства защиты, такие как противпылевая маска, обувь с не скользящей подошвой, каска и защитные наушники, используемые при работе, уменьшают риск получения травм.
- Примите меры для предотвращения случайного включения.** Перед тем как подключить электроинструмент к сети и/или аккумуляторной батареи, взять инструмент или перенести его на другое место, убедитесь в том, что выключатель находится в положении Выкл. Если при переноске электроинструмента он подключен к сети, и при этом ваш палец находится на выключателе, это может стать причиной несчастных случаев.
- Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электрифицированного инструмента.** Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.

РУССКИЙ ЯЗЫК

- e. Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
 - f. Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду и ювелирные украшения. Следите за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся детали.
 - g. При наличии устройств для подключения оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства для пылеудаления сокращает риски, связанные с пылью.
4. Эксплуатация электрифицированного инструмента и уход за ним
- a. Избегайте чрезмерной нагрузки электрифицированного инструмента. Используйте электрифицированный инструмент в соответствии с назначением. Правильно подобранный электрифицированный инструмент выполнит работу более эффективно и безопасно при стандартной нагрузке.
 - b. Не используйте электрифицированный инструмент, если не работает его выключатель. Любой электрифицированный инструмент, управлять выключением и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
 - c. Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электрифицированного инструмента отключите устройство от сети или извлеките батарею из устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения электрифицированного инструмента.
 - d. Храните электрифицированный инструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом людям, не имеющим соответствующих навыков работы с такого рода инструментами. Электрифицированный инструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
 - e. Обслуживание электрифицированных инструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность или заклинивание, поломку либо какие-либо другие условия, которые могут повлиять на эксплуатацию электрифицированного инструмента. В случае обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации
- электрифицированного инструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит из-за электрифицированных инструментов, которые не обслуживаются должным образом.
- f. Необходимо содержать режущий инструмент в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
- g. Используйте данный электрифицированный инструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для работ, для которых он не предназначен, может привести к несчастным случаям.
5. Техническое обслуживание
- a. Обслуживание электроинструмента должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить безопасность обслуживаемого инструмента.
- Дополнительные правила безопасности при работе с электроинструментом**
- 

Осторожно! Дополнительные меры безопасности при работе со шпалерными ножницами.
- ◆ Держитесь подальше от лезвий триммера. Не убирайте срезанные ветки, не держите срезаемые ветки во время движения лезвий. Убирая засорения инструмента убедитесь в том, что он выключен. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
 - ◆ Держите триммер за ручку до полной остановки лезвий. При транспортировке или хранении шпалерных ножниц, надевайте на них чехол. Соблюдая правила обращения со шпалерными ножницами позволит избежать травм от лезвий.
 - ◆ Удерживайте электроинструмент за изолированные поверхности захватывания, так как существует вероятность контакта реза со скрытой электропроводкой или собственным кабелем питания. Если вы держитесь за металлические детали инструмента, в случае контакта лезвий с находящимся под напряжением проводом возможно поражение электрическим током.
 - ◆ Держите кабель подальше от зоны стрижки. Во время работы кабель может затеряться за ветками и случайно попасть под лезвия.

- ◆ Далее в руководстве приводятся виды работ, для которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей или насадок, а также выполнение любых операций помимо тех, которые рекомендованы данным руководством, может привести к травмам.
- ◆ Если у вас не было опыта работы со шпалерными ножницами, желательно не только ознакомиться с руководством по эксплуатации, но и посмотреть, как с ними работает опытный пользователь.
- ◆ Не прикасайтесь к лезвиям работающего инструмента.
- ◆ Никогда не пытайтесь остановить лезвия силой.
- ◆ Не ставьте инструмент на землю до тех пор, пока лезвия не остановятся полностью.
- ◆ Регулярно проверяйте целостность и износ лезвий. Не используйте инструмент с поврежденными лезвиями.
- ◆ Работая с ножницами избегайте контакта с твердыми предметами (например, металлическими проводами, оградой). Если случайно наткнулись на такой предмет, сразу же выключите инструмент и проверьте, не поврежден ли он.
- ◆ Если инструмент начал странно вибрировать, немедленно выключите его, отсоедините его от сети, проверьте инструмент на предмет повреждений.
- ◆ Если инструмент заглох, немедленно выключите его. Отсоедините его от источника питания перед тем, как приступить к очистке инструмента от мусора.
- ◆ После использования наденьте на лезвия ножны, которые входят в комплектацию. Убирая инструмент на хранение, закройте лезвия.
- ◆ При использовании инструмента убедитесь в том, что установлены защитные ограждения. Не пытайтесь пользоваться не полностью укомплектованным инструментом или инструментом, в конструкцию которого внесены неразрешенные изменения.
- ◆ Не разрешайте детям пользоваться этим инструментом.
- ◆ При стрижке высоких живых изгородей следите за тем, куда падают ветки.
- ◆ Всегда крепко держите инструмент обеими руками за ручки.

Остаточные риски

Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники безопасности, при использовании устройства могут возникнуть дополнительные остаточные риски. Это может произойти при неправильной эксплуатации или продолжительном использовании устройства и т. п. Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование

предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания врачающихся/ движущихся частей.
- ◆ Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, лезвий или аксессуаров.
- ◆ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени не забывайте делать перерывы.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли, которая образуется при пользовании этого инструмента (например, при работе с деревом, особенно дубом, березой и МДФ).

Вибрация

Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлениях о соответствии были измерены в соответствии с стандартным методом тестирования EN 60745 и могут быть использованы для сравнения инструментов. Заявленное значение эмиссии вибрации также может использоваться при предварительной оценке воздействия вибрации.

Осторожно! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может отличаться от заявленного в зависимости от того, каким образом используется инструмент. Уровень вибрации может быть выше заявленного.

При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей, регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень вибрации, реальные условия использования и способ использования инструмента, а также учитывать все этапы цикла работы (когда инструмент выключается, когда он работает на холостом ходу, а также время переключения с одного режима на другой).

Условные обозначения на инструменте

На инструменте содержатся следующие значки вместе с кодом даты.



Осторожно! Во избежание риска получения травм, прочтайте инструкцию по применению.



При работе с инструментом надевайте защитные очки или маску.



Работая с инструментом надевайте наушники.

РУССКИЙ ЯЗЫК



Немедленно отсоедините его от источника питания, если он поврежден или разрезан.



Не подвергайте устройство воздействию дождя или высокой влажности.



Гарантиированная звуковая мощность по директиве 2000/14/EC.

Электробезопасность



Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземления не требуется. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике электроинструмента.

- ◆ Если поврежден кабель питания, его нужно заменить у производителя или в официальном сервисном центре BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
- ◆ При работе с инструментом на открытом воздухе всегда пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для применения вне помещений. Без потери производительности изделия можно использовать соответствующий удлинительный кабель BLACK+DECKER до 30 м.
- ◆ Электробезопасность можно повысить путем применения высокочувствительного устройства защитного отключения (УЗО) 30 мА.

Характеристики

Этот инструмент включает в себя следующие особенности или некоторые из них.

1. Лезвие
2. Защитный кожух
3. Дополнительная рукоятка
4. Кнопка блокировки
5. Пусковой выключатель
6. Выключатель с рукояткой
7. Держатель провода
8. Ножовочное полотно
9. Подошва ножовочного полотна

Сборка

Осторожно! Перед сборкой убедитесь, что инструмент выключен и отключен от сети и что на лезвия надет кожух.

Установка ограждения на ножницы (рис. А, В)

Ножницы поставляются без закрепленного ограждения. Чтобы установить ограждение:

- ◆ Вывните удерживающий ограждение винт (10) при помощи крестовой отвертки (не входит в комплект поставки).

- ◆ Разместите ограждение, как показано на рис. А. Прорези на ограждении должны совпадать с канавками в устройстве.
- ◆ Установите удерживающий ограждение винт (10) в отверстие сбоку ограждения, затяните в соответствии с рис. В.

Осторожно! Использование возможно только с правильно собранной рукояткой и ограждением на шпалерных ножницах. Использование шпалерных ножниц без соответствующего ограждения или рукоятки может привести к серьезной травме.

Закрепление удлинителя на ножницы (рис. С)

Держатель провода (7) встроен в заднюю часть выключателя с рукояткой (6).

- ◆ Сложите удлинитель для создания петли рядом с концом удлинителя.
- ◆ Направьте петлю в кожух держателя провода (11), как показано на рис. С.
- ◆ Наденьте петлю на держатель провода (7), чтобы она оставалась на держателе провода.
- ◆ Вставьте удлинитель в инструмент.

Правильное положение рук (рис. D)

Всегда держите шпалерные ножницы, как показано на рисунках в данном руководстве, где одна рука должна быть на рукоятке выключателя, а другая на вспомогательной рукоятке (рис. D). Никогда не держите инструмент за ограждение лезвий.

Использование

Осторожно! Инструмент должен работать в обычном режиме. Избегайте перегрузок.

Включение и выключение

Примечание. Для обеспечения безопасности инструмент оснащен двойной системой переключения. Данная система предотвращает внезапный пуск инструмента и допускает работу только во время удержания инструмента двумя руками.

Включение (рис. Е)

- ◆ Чтобы включить инструмент, нажмите на кнопку блокировки выключателя (4) на вспомогательной рукоятке (3), затем нажмите на пусковой выключатель (5). После включения инструмента можно отпустить кнопку блокировки. Чтобы инструмент продолжал работать, нужно постоянно держать выключатель в нажатом положении. Чтобы выключить инструмент, отпустите переключатель.

Осторожно! Ни в коем случае не фиксируйте выключатель в положении включения.

- ◆ Регулярно смазывайте лезвия маслом.

Рекомендации по стрижке

Удлинительный кабель (рис. F)

- ◆ Всегда храните удлинительный кабель за ножницами, а также всегда выполняйте стрижку как показано на рис. F. Никогда не накидывайте его на подстригаемую живую изгородь.
- В случае разреза или повреждения кабеля, немедленно отключите его от источника питания перед проверкой или ремонтом кабеля.

Рабочее положение

- ◆ Следите за устойчивым положением тела при работе.
- ◆ При работе надевайте защитные очки, обувь на нескользящей подошве и резиновые перчатки.
- ◆ Крепко удерживая инструмент обеими руками, включите его. Всегда держите шпалерные ножницы как показано на рис. D, одна рука должна быть на ручке выключателя, а другая на вспомогательной рукоятке. Никогда не держите инструмент за ограждение лезвий.

Обрезка молодой поросли (рис. G)

- ◆ При работе выполняйте широкие, размашистые движения, водя лезвиями по веткам, тогда обрезка будет более эффективной. Лучшей обрезки можно добиться, слегка наклоняя лезвие под углом в направлении движения.

Осторожно! Не используйте шпалерные ножницы для стрижки стеблей толщиной больше 16 мм. Используйте шпалерные ножницы только для стрижки обычных кустарников вокруг домов и знаний.

Выравнивание живых изгородей (рис. H)

- ◆ Чтобы сделать идеально ровную живую изгородь натяните бечевку по всей длине изгороди в качестве направляющей.

Обрезка живых изгородей по бокам (рис. I)

- ◆ Начинайте обрезку снизу вверх.

Подошва ножовочного полотна (рис. J)

- ◆ Для резки веток, слишком больших для лезвия (1), используйте ножовочное полотно (8). Расположите ножовочное полотно как можно ближе к нижней части ветки. Прижмите подошву ножовочного полотна (9) к ветке. Включите шпалерные ножницы, как указано выше, и дайте инструменту работать на его собственной скорости до тех пор, пока ветка не будет полностью перерезана.

Лезвия изготовлены из высококачественной закаленной стали и не требуют затачивания при нормальном применении.

В то же время, если вы случайно задели проволочный забор (рис. L), камни, стекло или другие твердые объекты, то на лезвии могут появиться зазубрины.

Если эти зазубрины не мешают движению лезвия, то удалять их не нужно. Если же они мешают, то отключите кабель и используйте напильник с мелкой насечкой или точильный камень для устранения зазубрины. Если вы уронили шпалерные ножницы, внимательно проверьте их на предмет повреждений. Если погнулось лезвие, треснул корпус или сломались рукоятки или заметны любые другие повреждения, которые могут повлиять на работу шпалерных ножниц, обратитесь в местный сервисный центр BLACK+DECKER для ремонта перед дальнейшей эксплуатацией.

Удобрения и прочие садовые химические средства содержат вещества, которые значительно ускоряют образование коррозии на металлических поверхностях. Не храните устройство на или рядом с удобрениями или химическими веществами.

Дополнительные принадлежности

Работа вашего инструмента зависит от используемых дополнительных принадлежностей. Дополнительные принадлежности BLACK+DECKER разработаны по самым высоким стандартам, которые разработаны для того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя данные принадлежности, вы получите максимальную производительность от своего инструмента.

Техническое обслуживание

Электроинструмент BLACK+DECKER имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за устройством и его регулярную очистку.

Смазочное масло можно приобрести в одном из представительств BLACK+DECKER (№ кат. A6102-XJ).

Осторожно! Перед выполнением любых работ по обслуживанию проводных/беспроводных инструментов:

- ◆ Выключите и отключите от сети инструмент.
- ◆ Или выключите инструмент и вытащите аккумулятор, если для него есть отдельный отсек.
- ◆ Или полностью выработайте аккумулятор, если он встроенный и затем выключите инструмент.
- ◆ Перед очисткой инструмента отсоедините его от зарядного устройства. Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной очистки.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия зарядного устройства с помощью мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.

РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе растворителей.
- ◆ Тщательно прочищайте лезвия после использования. После чистки, нанесите тонкую пленку из легкого машинного масла, чтобы предотвратить не дать лезвиям заржаветь.

Замена штепсельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

Если нужно установить штепсельную вилку.

- ◆ Осторожно снимите старую вилку.
- ◆ Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в новой вилке.
- ◆ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.

Осторожно! Заземления не требуется.

Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 5 A.

Защита окружающей среды



Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.

Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com.

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Лезвия работают медленно, шумно или с перегревом.	Сухие, заржавевшие лезвия. Лезвия или их опора попнуты. Погнутые или сломанные зубья. Ослабьте болты лезвия.	Смахьте лезвия. Выпрямите лезвие или его опору. Выпрямите зубья. Затяните болты лезвия.
Инструмент не включается.	Кнопка блокировки задействована не полностью. Отсоединен кабель. Перегорел предохранитель.	Приверните, нажмите ли кнопка блокировки полностью, прежде чем нажать на главный выключатель. Подключите кабель к рабочей розетке. Замените предохранитель. (если предохранитель часто перегорает, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр BLACK+DECKER или к уполномоченному обслуживающему персоналу для его обслуживания).
Сработал автомат защиты цепи.		Верните прерыватель в исходное положение. (если прерыватель часто срабатывает, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр BLACK+DECKER или к уполномоченному обслуживающему персоналу для его обслуживания).
Поврежден кабель или выключатель.		Обратитесь в сервисный центр BLACK+DECKER или к уполномоченному обслуживающему персоналу.

Технические характеристики

		BEHTS455 Тип 1	BEHTS501GG Тип 1
Напряжение	В перем. тока	230	230
Потребляемая мощность	Вт	550	600
Ходы лезвий (без нагрузки)	мин ⁻¹	1835	1840
Длина лезвий	см	55	60
Зазор между лезвиями	мм	22	25
Время торможения диска	с	<1	<1
Максимальный распил ножковочного полотна	мм	35	35
Вес	кг	2,54	2,65

Уровень звукового давления согласно EN 60745:

Уровень звукового давления на месте оператора (L_{WA}) 88 дБ(А), погрешность (K) 4 дБ(А)

Акустическая энергия (L_{WA}) 98 дБ(А), погрешность (K) 2,0 дБ(А)

Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом EN 60745:

Уровень вибрации ($a_{h,D}$) 3,3 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²

Заявление о соответствии нормам ЕС

ДИРЕКТИВА ПО МАШИНАМ, МЕХАНИЗМАМ И МАШИННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ



BEHTS455, BEHTS501GG – шпалерные ножницы Black & Decker заявляет, что продукция, описанная в «технических характеристиках» соответствует:

2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-15:2009 +A1:2010

2000/14/EC, шпалерные ножницы, приложение V

Замеренный уровень звуковой мощности (L_{WA}) 98 дБ(А)

Погрешность (K) 2 дБ(А)

Гарантиированная звуковая мощность (L_{WA}) 100 дБ(А)

Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Black & Decker по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании Black & Decker.

Р. Лейверик (R. Laverick)

Директор по разработке и производству
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Соединенное Королевство
30.10.2017

РУССКИЙ ЯЗЫК

Гарантия

Компания Black & Decker с уверенностью в качестве своей продукции предлагает клиентам гарантию на 24 месяца с момента покупки. Данная гарантия является дополнительной и ни в коей мере не направлена на ущемление Ваших юридических прав. Гарантия действует на территории стран-членов ЕС и в Европейской зоне свободной торговли.

Чтобы подать заявку по гарантии, заявка должна соответствовать положениям и условиям Black & Decker; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту подтверждение покупки. Положения и условия 2-летней гарантии Black & Decker и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту можно узнать через Интернет по адресу www.2helpU.com, или связавшись с местным представительством Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве.

Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.co.uk, чтобы зарегистрировать свое новое изделие Black & Decker и получать информацию о новинках и специальных предложениях.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com



EESTI



Garantii

"Black & Decker" užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priešas prie vartotojo ieišių ir ių nekeičia. Garantija galioja visose Europos Banko įstatybėse nariėse ir Europos laisvosios prekybos zonėje.

Jei "Black & Decker" gaminius sultižta del nepakybūkščio medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo ištijimo „Black & Decker" sutaisys abu pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedimasis atsiranda dėl:

- ◆ normalaus susidėvėjimo
- ◆ neinkanno irankio eksploatavimo ar techninės priežiūros
- ◆ iei rankinis buvo perkrautas
- ◆ jei gaminys sugedo dėl neprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimų
- ◆ netinkano matinimo

Garantija netinkoma, jei gamini remontavo arba išmontavo „Black & Decker" neįgaliotas technikas.
Garantija pasinaudoti gaminiu, užpildyta garantine kortele ir prikimo įrodyma, (čekiu) reikia pristatyti pardavejui arba išsiogai įgaliotonis remonto dirbtuvėns ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker" remonto dirbtuvės rastie tinklelapyje www.2helpu.com.

Garantinis talonus:

Irankio modelis/katalogo numeris

Serijinis numeris/datos kodas

Vartotojas

Pardavėjas

Data

Garantiiatalong:

Töötärista mudul/kataloogi number

Seriaanumber/kupėava kodud

Klient

Müüja

Kupäev

LIETUVĀSKAI



Garantii

"Black & Decker" garantieerib, et toode on klientile tammisel vaba materjalijal/või koostamise vigadest. Garantii lisandub klienti seadustikule õigustele ning ei muuta neid. Garanti kettiib kõigi Euroopa ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa rahvakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel Black & Decker töötel liike materjalijal/või koostamise vea tööti või see on spetsifikatsiooni suhtes detektne, parandab või vahetab Black & Decker tööte klendi jaoks minimaalse vaelevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- Normaaine kulmine
- Töötärista väärkohlemine või halb hoiddamine
- Motori ülekommamine
- Kui töötet on kahjustanud võõrkoosased, materjalivõi õnnetus
- Vale töötipeinge

Garantii ei kehti töötärista professionaalsel kasutamisel, kuna töötärist on lõodud ainult koduseks kasutamiseks.

Garantii ei kehti, kui töötet on remontinud Black & Decker volituseta isik. Garantii kasutamiseks tuleb tööde, täidetud garantikaart ja ostuföidend (lt ekk) viia müüjale või otse volitatud teenindajale hõjemalt kaks kuud peale vea avastamist.

Teavet lähima Black & Decker teenindaja kohta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.



Гарантия

black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки приобретено не содержит каких-либо дефектов материала или сборки. Данная компания дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантia действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия

Black & Decker из-за некачественных материалов, либо износа, либо дефектов в соответствии с техническими требованиями, то **Black & Decker** отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

- Попытка использования прибора в первоначальном исполнении или плохого обслуживания
 - Перегрузки двигателя
 - Если изделие повреждено посторонними частицами, материалами

- Использование неподтверждаемого источника или патентной деятельности не поксительны, если инструмент предназначен изначально только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию оближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Ладанский район

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дата



Garantijs

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājošajiem klientiem, nav materiālu un/vai montažas defekti. Garantija ir papildus identa juridiskajam tiesīsbām un tās neatleikumam. Garantija ir spēkā visas Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirzniecības zonā.

Jā, Black & Decker produkti satīst materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai tām ir trūkumi saskāra ar tehnisko specifikāciju. Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta normatīviem cēloņiem. Klientam rāfī iestādīs maksu.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ

- ◆ Normāls nodiļums
- ◆ Ierīces nepareiza lietošana vai slīkta uzturēšana

- ♦ Ja motors darījotais ar pārīsozi ja produkts bojājumi radījuši sveķermenī, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā Neradza strāvas nadeļu

vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolūkam nav Black & Decker atlaišas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas latalo un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānogādā

patvejai vai iesi pili vairas ja apkopēs jaistīvās velakās divus līnēs pēc ilukūlia kultīstās daļas.

Informaciju o putu učvaku Black & Decker servisa prištavlja mrežnjičar mreže Jas Šapka. www.zelipu.com

Garantijas talons

lerīces modelis/Kataloga numuri

Sērijas numurs/Datuma kod

Klient

Pārdevījī

Datum







www.blackanddecker.eu

